


BULKHEAD COMBO










	EAN	Ø x h [mm]	W _{AC}	V _{AC}	Hz	Im	lm/W	K
BLKH CBO RD 325 V 16W ML 8304057 WT	4099854480997	325x90	16*	220-240	50/60 Hz	1920*	120*	4000*

	EAN	IP	IK	∇	R _a	° (°C)	PF	👤
BLKH CBO RD 325 V 16W ML 8304057 WT	4099854480997	65	10	110°	≥ 80	-20...+40	> 0.7	0.7 kg




* WAC	16			13			9		
T (Kelvin)	3000	4000	5700	3000	4000	5700	3000	4000	5700
*Im	1760	1920	1920	1508	1612	1612	1080	1125	1125
*Im/W	110	120	120	116	124	124	120	125	125

BULKHEAD COMBO

















BULKHEAD COMBO



BULKHEAD COMBO





BULKHEAD COMBO






BULKHEAD COMBO





Manual test mode ³⁾	Control LED ⁴⁾
Normal mode ⁵⁾	Green ⁶⁾ :
Emergency mode ⁷⁾	OFF
Battery failure ⁸⁾	OFF



BULKHEAD EYELID

	EAN	Ø x h [mm]	
BLKH CBO RD EYELID 325 WT	4099854481031	325 x 77	0.14 kg





BULKHEAD EMERGENCY KIT

	EAN	l x w x h [mm]	
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	4099854481055	116 x 68 x 23	0.15 kg



BULKHEAD COMBO





BULKHEAD SENSOR

	EAN	l x w x h [mm]	
BLKH CBO RD SENSOR	4099854481093	54 x 54 x 20	0.03 kg



BULKHEAD BATTERY

	EAN	l x w x h [mm]	
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8Ah 5.8Wh	4099854492518	66 x 21 x 19	0.04 kg

	B10 	B16 	C10 	C16 
BLKH CBO RD 325 V 16W ML 8304057 WT	24	40	24	40

- (GB) 1) Maintained; 2) Non-maintained; 3) Manual test mode; 4) Control LED; 5) Normal mode; 6) Green; 7) Emergency mode; 8) Battery failure

(D) 1) Wird gewartet; 2) Wird nicht gewartet; 3) Manueller Testmodus; 4) Kontroll-LED; 5) Normalmodus; 6) Grün; 7) Notfallmodus; 8) Batterieausfall

(F) 1) Maintenu ; 2) Non maintenu ; 3) Mode de test manuel ; 4) LED de contrôle ; 5) Mode normal ; 6) Vert ; 7) Mode d'urgence ; 8) Défaillance de la batterie

(I) 1) Con manutenzione; 2) Senza manutenzione; 3) Modalità di test manuale; 4) LED di controllo; 5) Modalità normale; 6) Verde; 7) Modalità di emergenza; 8) Guasto della batteria

(E) 1) Mantenido; 2) No mantenido; 3) Modo de prueba manual; 4) LED de control; 5) Modo normal; 6) Verde; 7) Modo de emergencia; 8) Fallo de la batería

(P) 1) Mantido; 2) Não mantido; 3) Modo de teste manual; 4) LED de controlo; 5) Modo normal; 6) Verde; 7) Modo de emergência; 8) Falha da bateria

(GR) 1) Διατηρούμενο, 2) Μη διατηρούμενο, 3) Λειτουργία χειροκίνητης δοκιμής, 4) Έλεγχος LED, 5) Κανονική λειτουργία, 6) Πράσινο, 7) Λειτουργία έκτακτης ανάγκης, 8) Σφάλμα μπαταρίας

(NL) 1) Onderhouden; 2) Niet-onderhouden; 3) Handmatige testmodus; 4) Controle-led; 5) Normale modus; 6) Groen; 7) Noodmodus; 8) Batterijstoring

(S) 1) Underhållen; 2) Ej underhållen; 3) Manuellt testläge; 4) Kontroll-LED; 5) Normalläge; 6) Grön; 7) Nödläge; 8) Batterifel

(FIN) 1) Jatkuvaa; 2) Ei jatkuvaa; 3) Manuaalinen testitila; 4) Ohjauksen LED-valo; 5) Normaali tila; 6) Vihreä; 7) Häättilä; 8) Akkuvika

(N) 1) Vedlikeholdt 2) Ikke vedlikeholdt 3) Manuell testmodus 4) Kontroll-LED 5) Normal modus 6) Grønn 7) Nødmodus 8) Batterisvikt

(DK) 1) Vedligeholdt; 2) Ikke vedligeholdt; 3) Manuelt testtilstand; 4) Kontroll-LED; 5) Normal tilstand; 6) Grøn; 7) Nødtilstand; 8) Batterifejl

(CZ) 1) Udržované; 2) Neudržované; 3) Režim ručního testování; 4) Kontrolní LED; 5) Normální režim; 6) Zelená; 7) Nouzový režim; 8) Selhání baterie

(RU) 1) с поддержкой; 2) без поддержки; 3) режим ручного тестирования; 4) контрольный светодиод; 5) нормальный режим; 6) зеленый; 7) аварийный режим; 8) отказ батареи

(H) 1) Karbantartott; 2) Nem karbantartott; 3) Kézi teszt üzemmód; 4) Vezérlő LED; 5) Normál üzemmód; 6) Zöld; 7) Vészjelzési üzemmód; 8) Akkumulátorhiba

(PL) 1) Utrzymywany; 2) Nieutrzymywany; 3) Tryb testowy – ręczny; 4) Kontrolka LED; 5) Tryb normalny; 6) Zielony; 7) Tryb awaryjny; 8) Usterka akumulatora

(SK) 1) Udržované; 2) Neudržované; 3) Manuálny testovací režim; 4) Kontrolná LED dióda; 5) Normálny režim; 6) Zelená; 7) Núdzový režim; 8) Zlyhanie batérie

(UD) 1) Vzdřezvan; 2) Nevzdřezvan; 3) Roční preskusní način; 4) Kontrolna LED; 5) Normalni način; 6) Zelena; 7) Zaslihi način; 8) Okvara baterije

(TR) 1) Bakımlı; 2) Bakımsız; 3) Manuel test modu; 4) Kontrol LED'i; 5) Normal mod; 6) Yeşil; 7) Acil durum modu; 8) Akü arızası

(HR) 1) Održava se; 2) Ne održava se; 3) Način ručnog testiranja; 4) Kontrolna LED žaruljica; 5) Normalan način rada; 6) Zeleno; 7) Način rada u hitnim slučajevima; 8) Kvar baterije

(RO) 1) Întreținut; 2) Neîntreținut; 3) Mod de testare manuală; 4) LED de control; 5) Mod normal; 6) Verde; 7) Mod de urgență; 8) Defecțiune baterie

(BG) 1) Поддържано; 2) Неподдържано; 3) Ръчен режим на тестване; 4) Контролен светодиод; 5) Нормален режим; 6) Зелено; 7) Аварийен режим; 8) Повреда на батерията

(EST) 1) Hooldatud; 2) Hooldamata; 3) Käsitisi testimise režiim; 4) LED-tuli; 5) Tävarežiim; 6) Roheline; 7) Hädaarežiim; 8) Aku rike

(LT) 1) Prižiūria; 2) Neprižiūria; 3) Rankinis testavimo režimas; 4) Valdymo LED; 5) Normalus režimas; 6) Žalia; 7) Avarinis režimas; 8) Akumuliatoria gedimas

(LV) 1) Uzturēts; 2) Nav uzturēts; 3) Manuālais testa režims; 4) Vadības LED gaismas diode; 5) Parastais režims; 6) Zaļš; 7) Avārijas režims; 8) Akumulatora atteice


(SRB) 1) Održava se; 2) Ne održava se; 3) Režim ručnog testiranja; 4) Kontrolni LED; 5) Normalni režim; 6) Zeleno; 7) Režim za hitne slučajeve; 8) Kvar akumulatora

(UA) 1) Підтримується, 2) Не підтримується, 3) Ручний режим тестування, 4) Контрольний світлодіод, 5) Нормальний режим, 6) Зелений, 7) Аварійний режим, 8) Несправність акумулятора.

(KZ) 1) Тұрақты режим; 2) Тұрақты емес режим; 3) Қолмен сынау режимі; 4) Бақылау шамы (LED); 5) Қалыпты режим; 6) Жасыл; 7) Төтенше режим; 8) Батареяның істен шығуы



Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11254397

01.10.25

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom